

BETJENINGSVEJLEDNING



Beskrivelse

1. Bagpanel
- 1.Kontrolpanel
- 2.Temperaturstyring
- 3.Tænd/sluk-knap
- 4.Frontpanel



Sikkerhedsanvisninger


- Apparatet skal tilsluttes samme spænding som angivet på mærkepladen og emballagen.
- Tilslut ikke strømstikket, før produktet er monteret på væggen eller monteret på hjul.
- Undgå at tildække produktet, når det er i brug.
- Undgå at placere genstande i ventilationsåbningerne.
- Du må ikke trække i eller sno ledningen.

Før brug


- Tag radiatoren ud af kassen
- Fjern emballagematerialet
- Kontrollér monteringsdelene

Installation

- Panelkonvektionsradiatoren skal monteres på væggen. Den kan også placeres på fødder.
- Monter fødderne på soklen som vist i skema G1.
- Se skema G2 angående montering på væggen.
 - a.Afmonter beslaget fra enheden. Se billede 1
 - b.Bor huller til hver side af enheden i væggen, og isæt derefter de medfølgende plastplugs. Fastgør beslaget i væggen med skruer. Se billede 2
 - c. Monter radiatoren i en egnet position, så hullerne flugter med beslaget. Se billede 3
 - d. Tilspænd skruen øverst på beslaget, så den sidder fast. Se billede 4
- Vær opmærksom på konvektionsradiatorens placering i forhold til andet inventar.
- Der må ikke placeres genstande under soklen.
- Konvektionsradiatoren har beskyttelsesgrad IP24
- Hvis du anbringer enheden i badeværelset, skal du undgå, at der kommer vand på overfladen.



G1



G2

Brug af enheden

- Placer radiatoren på en flad og stabil overflade
- Drej termostatknappen til slukket position
- Tilslut radiatoren
- Konvektionsradiatoren tænder automatisk, når temperaturen falder, og slukker automatisk, når temperaturen stiger. Der opretholdes en behagelig rumtemperatur.
- Hvis enheden ikke skal anvendes gennem længere tid, skal du slukke den på tænd/sluk-knappen og tage strømstikket ud af stikkontakten.
- Bemærk! Tildæk ikke produktet! Konvektionsradiatoren må ikke placeres under bruseren eller i en swimmingpool.

BETJENING AF BERØRINGSSKÆRM OG FJERNBETJENING

Tilslut strømstikket til en egnet stikkontakt.

Knapperne på produktets berøringsskærm svarer til fjernbetjeningens funktioner:

1. display
2. Temperatur
3. Tilstand
4. Timer
5. Tænd/sluk



Tænd/sluk


Tryk på "Tænd/sluk", når produktet er tændt. Den øverste del af displayet viser temperaturen. Radiatoren kører med lav varmeeffekt.

Tilstand

Tryk på "Tilstand" for at indstille til lav **}}** eller høj varmeeffekt. **}}}**

Temperatur



Tryk på knappen  for at vælge den ønskede temperatur mellem 5 °C og 40 °C.

Timer

Timerknappen kan indstilles til at starte eller stoppe apparatet på det ønskede tidspunkt med et tidsinterval på 1-24 timer.

Betjeningslyde

Enheden giver et bip, hvor du angiver en indstilling.


Rengøring

- Vent med at rengøre enheden, indtil den er kølet af, og tag strømskikket ud af stikkontakten.
- Anvend aldrig slibe- eller opløsningsmidler. Tør produktet af med en blød, fugtig klud
- Støv fra overfladen skal fjernes regelmæssigt
- Enheden må ikke vaskes eller nedsænkes i vand!
- Hvis du ikke skal bruge radiatoren gennem længere tid, skal du tørre overfladen af og placere enheden i den farvede kasse.
- Den skal placeres i et tørt, ventileret rum. Undgå høj luftfugtighed og mekanisk påvirkning af enheden

Specifikationer	9861544
Spænding	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Strøm	500/1000 W


Wi-Fi-funktion

1. Brug din telefon til at scanne QR-koden nedenfor, eller søg efter "Tuya Smart" i appbutikken for at downloade og installere appen.
2. Vælg din landekode, indtast mobiltelefonnummeret, og tryk på "Hent" for at få en meddelelse med en bekræftelseskode.
3. Indtast bekræftelseskode i meddelelsen, og tryk på "Login" for at logge på appen.
4. Tænd for produktet, og sørg for, at det er placeret et sted, hvor der er Wi-Fi-dækning. Indikatoren blinker hurtigt. Hvis indikatoren ikke blinker hurtigt, skal du trykke på knappen " " i 5 sekunder, hvorefter produktet afgiver en "bip"-lyd. Gå derefter til appen, og tryk på "Tilføj enhed" nederst som vist på billede 1.



Billede 1


- A) Åbn siden "Tilføj enhed" på billede 2.
- B) Vælg radiatoren (Wi-Fi) som vist på billede 3.
- C) Vælg det Wi-Fi-netværk, der skal bruges til internettet, og indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket, når indikatoren på enheden blinker hurtigt. Klik på "Næste" som vist på billede 4.
- D) Tryk på "Bekræft, at indikatoren blinker", og vælg "Blink hurtigt" som vist på billede 5.
- E) Vent, indtil appen har oprettet forbindelse til enhedensom vist på billede 6.
- F) Klik på "Udført", når forbindelsen er oprettet, som vist på billede 7.




Billede 2




Billede 3




Billede 4



Billede 5



Billede 6




Billede 7


(1) Bluetooth-forbindelse

A) Når Wi-Fi-indikatoren på enheden blinker hurtigt, søger appen automatisk efter enheden, efter du har åbnet Bluetooth-indstillingerne. Klik derefter på "Tilføj" som vist på billede 8.

C) Vælg det Wi-Fi-netværk, der skal bruges til internetforbindelsen, indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket, og klik på "Næste" som vist på billede 9.




Billede 8




Billede 9

E) Vent, indtil appen har oprettet forbindelse til enheden som vist på billede 10.

D) Klik på "Udført", når forbindelsen er oprettet, som vist på billede 11.



Billede 11




Billede 11

Betjening via Wi-Fi


1. Du kan betjeneenheden fra din mobiltelefon i et Wi-Fi- eller 4G LTE-miljø som vist på billede 12.



Billede 12



Billede 13



Billede 14



Billede 15

2. Vælg knappen "Ugetimer" for betjening:

- A) Tryk på "Tilføj tidsplan" som vist på billede 13.
- B) Du kan vælge ugedage og tidspunkter. Angiv den ønskede temperatur, hvor strømmen skal tændes, som vist på billede 14.
- C) Tryk på knappen "Gem" i øverste højre hjørne for at gemme denne "Stop eller start"-tidsplan som vist på billede 15.
- D) Gentag dette for at indstille den næste "Stop eller start"-tidsplan for ugetimeren.
- E) Tryk på knappen "Tilbage" i øverste venstre hjørne for at kontrollere det, du har indstillet.
- F) Hold knappen inde, hvis du vil annullere.