

Anvendelsesområder

Til rengøring af alle vaskbare flader og materialer: murværk, trapper, fliser, klinker, facader, tag, vinduer, træværk, hegn, havemøbler, udestuer og havepavilloner.

Behandling

Brug egnede beskyttelseshandsker.

1 dl Allround rens - Husvask blandes med 2 liter vand.

Blandes grundigt inden brug.

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljø –belastningen.

Sæben påføres med håndsprøjte, højtryksrensere eller børste. Brug en børste/svamp til, at komme godt ind i alle samlinger og sprækker.

Lad sæben virke op til 15-20 minutter og skyl derefter sæben af med vand, imens der skrubbes med en børste.

Det er bedste at foretage rengøringen af overfladen, uden direkte sollys, så sæben ikke tørrer ind og dermed er sværere at skylle af.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit.

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak).

Produktdata:

Form	Flydende
Farve	Lys brunlig farve
pH-værdi	ca. 10
vægtfylde	1,0 g/ml
Dosering	0,1 liter til 2 liter vand
Rækkeevne	2-4 m ² /liter
Holdbarhed	mindst 2 år
Indhold	Sæbe 5-15% Tensider < 5%

Klassificering:

Ikke klassificeret

Sikkerhed:

Anvend handsker af gummi/nitril og evt. sikkerhedsbriller.

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk