




Monteringsvejledning og skabelon til kasselås



1. Anbring skabelonen A på døren med tape og afmærk den vandrette centerlinie (CL) på både døren og karmen. Låsekassen skal anbringes ca. 1 mm fra dørens kant. Hullerne afmærkes og der bores. Træet mellem hullerne stemmes væk. Cylinderen uden nøgle sættes i hullet. Nøglehullets placering i ovalen skal være nederst i udboingen.




2. Bagpladen skrues af låsekassen. Bagpladen og cylinderen skrues sammen med de 2 lange skruer. Bagpladen skal være parallel med dørkarmen, før skruerne strammes. Medbringeren skal pege fremad. Afkort evt. skruerne i forhold til dørens tykkelse. Se skemaet 'Dørtykkelsér'.




3. Forbindelsesstangen afkortes så den passer til dørens tykkelse. Længde kan afprøves ved at sætte låsekassen løst på.

Bemærk:
Under monteringen skal låsens fælde være trykket ind.



Låsekassen sættes løst på bagpladen, hvorpå denne rettes på plads, således den sidder parallelt med dørkarmen.



5. Afmærk sikkerhedsslutblik placering med skabelon B på den indre karmflade og forbor skruenhullerne. Der udstemmes for sikkerhedsslutblik og forbores til skruerne. Nu kan vinkelstykket monteres. Hullet i vinkelstykket skal sidde ud for fællen.

Vigtigt:
Øverste skrue skal skrues en anelse skråt opad, mens nederste skrue skal skrues en anelse nedad.

Afprøvning

Afprov om låsen virker som beskrevet i brugsanvisningen inden døren lukkes.

Brugsanvisning

Ønsker De låsen sat ud af funktion, gøres dette ved at trykke fællen i bund. Den bliver da siddende inde og kan udløses igen ved at dreje knoppen.

Vedligeholdelse

Cylinder og låsekasse er klar til brug. Låsespray kan anvendes til vedligehold af cylinder og låsekasse (anbefales ca. hvert 1/2 år). Der må ikke anvendes grafit, olie eller fedtstof. Kasselåsen må ikke overmales. Daglig rengøring: Kasselåsen kan tørres af med en klud påført sprit. Der må ikke rengøres med skuresvamp eller andet som kan ridse kasselåsen.

Dørtykkelsér

mm	Skruer	Forbindelsesstang
39-42	Afkortes 3 lcc	Afkortes
43-47	Afkortes 2 lcc	Afkortes
48-52	Afkortes 1 lcc	53-57
58-62	Forlængede	
Over 62	Forlængede	Forlænget

CL= centerlinie

