

Gorunner Ebike Mini 2.0



Brugervejledning

GORUNNER 

Indholdsfortegnelse

1. Overblik over el-cyklen	3
2. Pakkens indhold	4
3. LED-display og Hastigheds modes	4
4. Pedal montering	4
5. Foldefunktionen	5
6. Sådan oplader du	5
7. Sådan fjernes batteriet	6
8. Samling af dele	6
9. Specifikationer	6
10. Gode råd til opladning	7
11. Inden du kommer igang	8
12. Pump op og udskift indre eller ydre dæk	8

1. Oversigt over el-cyklen



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Accelerator | 10. Motor |
| 2. Display | 11. Skivebremse (bag) |
| 3. Foldemekanisme | 12. Støtteben |
| 4. Sattel | 13. Controller |
| 5. Baglygte | 14. Forskærm |
| 6. Port til opladning | 15. Skivebremse (for) |
| 7. Batteri | 16. Forlygte |
| 8. Støddæmper | 17. Foldemekanisme |
| 9. Bagskærm | 18. Håndbrems |

2. Pakkens indhold

GoRunner E-bike mini 2.0 indeholder følgende dele i æsken.

Tjek det venligst efter unboxing.

- 1 stk. el-cykel
- 1 stk. manual
- 1 stk. oplader

3. LED-display og Hastigheds modes

El-cyklen besidder tre elektroniske hastigheds modes.

- Mode 1: Lav hastighed, den begrænsede hastighed er 10 km/t
- Mode 2: Medium hastighed, den begrænsede hastighed er 15-20 km/t
- Mode 3: Høj hastighed, den begrænsede hastighed er 25 km/t

Assisterende kørel mode:

Den assisterende motor hjælp aktiveres så snart pedalerne bliver trådt igang og du kan via de 3 elektroniske køre-modes vælge hvor meget motoren skal hjælpe. Den fungerer super godt og du kan selv vælge hvor meget motoren skal hjælpe.

4. Pedal montering

- Før du monterer pedalerne skal du kigge på hver enkel pedal da der både er en venstre (L) og højre pedal (R)
- Placer pedalerne på den korrekte side og spænd den i henhold til installationen, som vist på billedet.
- Det er strengt forbudt at køre med løse pedaler

5. Foldefunktion

Juster venligst styret før brug.

1. Se billede 1, Tryk og hold på den røde sikkerhedsknap
2. Se billede 2, Åbn foldehåndtaget
3. Se billede 4 og træk i foldehåndtaget for at dreje 180°, og fold derefter cyklen på midten, så hjulene står parallelt med hinanden.

Billede 1

Billede 2

Billede 3


Billede 4

Billede 5



6. Sådan oplader du


1. Opladningsporten er på batteriets ende, se billedet
2. Forbind opladeren med porten (sørg venligst for, at ladeporten er tør).
3. Når opladningsindikatoren bliver rød, oplader den; Når opladningsindikatoren bliver grøn er det en indikation for fuldopladning. Vi anbefaler en opladningstid på cirka 3-4 timer og max 6 timer for at forlænge batteriet levetid.
4. Indsæt den medfølgende oplader i en 220V strømforsyning



5. Efter opladning skal du tildække opladningsporten og undgå vand, støv, snavs og andet.

7. Sådan fjernes batteriet

Strømkablet skal tages ud, før du fjerner batteriet, som vist på billede 1 og 2. Åbn spændet på centrallåsen som vist på billede 3 og 4, og træk derefter batteriet ud.



8. Samling af dele

Monter sadlen:

Løsn det midterste rørs spændeklips, sæt sadelrøret ind i midterrørets krop, og juster sadelhøjden til den passende højde (skal være ca. 1 tomme højere end rytterens skridt). Lås derefter spændeklipsen. Hvis sadlen er for løs efter at håndtaget er strammet, skal du først

løse håndtaget, og juster derefter stramheden gennem justeringsmøtrikken til højre, og luk derefter håndtaget. Vi anbefaler, at du indsætter sæderørsdæksle min indføringslinje for sikker.

9. Specifikationer

Nettovægt	19 KG
Max belastning	150 KG
Max hastighed	25 KM/T
Batterikapacitet	36V DC,7.5Ah
Spænding	DC 42V,2A
Opladnings tid	4-6 timer
Bremser	Dobbelt skivebremse + elektronisk bremse
Cykel Modes	Assisterende mode
Diverse	Forlygte, Baglygte, Horn

10. Gode råd til opladning

1. Inden el-cyklen tages i brug, skal du oplade den i mindst 5 timer med den medfølgende originale oplader.
2. For at forlænge batteriets levetid til det yderste, bedes du oplade det hver måned som minimum.
3. Batteriet vil blive beskadiget uden rettidig opladning. Som tiden går ved, vil batterikapaciteten gradvist nedjustere
4. Anvend kun den medfølgende originale oplader.
5. Sørg for korrekt tilslutning af oplader og kabel i et tørt og sikkert miljø
6. Hvis der er nogen fejl under opladningen, skal du trække stikket ud straks.
7. Sørg for at tage stikket ud af stikket, ikke fra kablet.
8. Lad venligst ikke opladeren eller kablet komme ind med skarpe eller varme artikler.
9. Tjek venligst regelmæssigt under opladeren og dens kabel for at undgå uheld.
10. Hvis der er tydelige skader på opladeren eller kablet, så lad være med at anvende opladeren og kontakt forhandler eller GoRunner for ombytning.
11. Reparer venligst ikke batteriet, opladeren eller kablet personligt.
12. Hvis der er spørgsmål under opladningen, er du velkommen til at gøre det kontakte os.

11. Inden du kommer igang

- Før du kører, er det nødvendigt at kontrollere, om køretøjets fastgørelser er løse eller unormale. Kørsel på el-cyklen må kun udføres, når der ikke er nogen unormal tilstand, og den kan bruges korrekt i henhold til brugervejledningen.
- Brugere af el-cykler skal overholde lokale færdselslove og regler samt være opmærksomme på køresikkerheden
- Det anbefales, at anvende sikkerhedsgodkendt hjelm, når du cykler. Når du kører i regn eller sne, forlænges bremselængden. Vær opmærksom på at sætte farten ned under kraftig regn og andet dårligt vejr.
- Under opladning vær opmærksom på el-cyklen og frakobl efter led-indikatoren skifter fra rødt til grønt lys.
- Undgå at vask el-cyklen med kraftig højtryksrens for at undgå vand i batteriboksen.
- Affaldsbatteri kan ikke demonteres uden tilladelse, bør afleveres til de relevante fagafdelinger for at organisere genbrug.

12. Pump op og udskift indre eller ydre dæk

Når der er utilstrækkeligt lufttryk, skal du pumpe dækkene i tide for ikke at beskadige hjul og ande. Standard dæktrykket er 2.8 bar fra fabrikkens for- og bagdæk.



Se mere inde på [Gorunner.dk](https://www.gorunner.dk)



Find hjælp og råd via vores FAQ

GORUNNER 

Gorunner | www.gorunner.dk | Unionsvej 11, 4600 Køge | kontakt@gorunner.dk