

GORUNNER G

Brugermanual



INDLEDNING


Denne hjelm kan bruges til cykler, elektriske løbehjul, rulleskøjter og elektriske cykler. Ikke egnet til motorcykler og motorkøretøjer

1. Ingen hjelm kan helt undgå alle uforudsigelige hændelser. Hjelmens hovedrolle er at reducere graden af skade. Alvorlige kvæstelser og dødsfald kan også forekomme.
2. Hjelmen skal være korrekt dimensioneret på brugerens hoved (i henhold til producentens anvisninger).
3. Efter en hændelse, ses ingen tydelige skader med det samme, men hjelmen har ikke længere tilstrækkelig beskyttelse til at beskytte hovedet mod en anden kollision. Det anbefales, at brugeren udskifter hjelmen.

SÅDAN TILPASSER DU HJELMEN


For at justere hjelmen, så den sidder godt og sikkert, skal du dreje skiven bag på hjelmen med uret, så du strammer hjelmen på plads. Drejer du skiven mod uret, løsner du hjelmen. (Se nedenstående figur)

Hvis hjelmen ikke er justeret korrekt, kan hjelmen sidde skævt eller falde af, hvis der sker et uheld.




SÅDAN BRUGER DU STROPPE

1. Stikket indsættes i spændet - det sidder godt fast og falder ikke af. (Figur 1)
2. Når du vil løsne, skal du trykke på den (Figur 2).




Figur 1




Figur 2

3. Hvis remmen er for stram, kan det løsnes som vist i figuren nedenfor (figur 3).
4. Hvis remmen er for løs, kan den strammes som vist i nedenstående figur (figur 4).




Figur 3



Figur 4

SÅDAN BRUGER DU LED LYSENE



Lys funktioner: 4 valgmuligheder

1. Tryk en gang på Tænd/Sluk knappen - både for- og baglygten lyser konstant.
2. Tryk to gange på Tænd/Sluk knappen - forlygten lyser konstant og baglygten blinker langsomt.
3. Tryk tre gange på Tænd/Sluk knappen - forlygten er slukket og baglygten blinker hurtigt.
4. Tryk fire gange på Tænd/Sluk knappen - forlygten er slukket og baglygten blinker langsomt.
5. Tryk fem gange på Tænd/Sluk for at slukke for både for- og baglygten.


Opladningstid: en time.

Fuldt opladt, kan hjelmen bruges i 5 timer.

Stænktæt design, men anbefales ikke til dage med regnvejr.

SÅDAN BÆRES HJELMEN

1. Hold hjelmen vandret og undgå vippe den fremad eller bagud.
2. Når hjelmen bæres korrekt, kan du justere tykkelsen på stroppen under øret (A), ca. 1,5 cm. Stroppen tilpasses og strammes til omkring underkæben (B), og ikke halsen. Stram stroppen, så du kan føre en finger mellem stroppen og hagen (Som vist nedenfor).



A) Juster stroppen til ca. 1,5 cm under øret.

Stram stroppen tilpas nok til, at du føre en finger mellem stroppen og hagen.

1. Når hjelmen bruges i lang tid, vil der ofte samle sig snavs og dannes lugt inde i hjelmen. I sådanne tilfælde bør hjelmen rengøres. Det anvendte rengøringsmiddel kan være neutralt, og shampoo er bedre. For at undgå lugt fra rengøringsmidler kan du dosere brugen af dem. Brug ikke for meget kraft, når du børster hjelmens inderside, ellers skader det polstringsmaterialet og det mister dets funktion. Efter rengøring skal du tørre af med et håndklæde eller papir og lufttørre på et ventileret sted. Brug ikke en hårtørrer.
2. Overfladen på hjelmen er mere udsat for snavs, så det er en påbegyndt opgave at tørre overfladen af. Når hjelmen er plettet, skal du først tørre pletten af med en fugtig klud og derefter tørre den af med voks eller poleringsvoks for at gøre hjelmen ren og skinnende. Du kan også bruge hjelmspecifik blegemiddel, som har en effektiv virkning. Brug ikke stærke ætsende kemikalier til rengøring.

Væk fra høje temperaturer:
Hjelmen kan blive beskadiget, hvis den udsættes for høje temperaturer på over 65,5 grader celcius. Hjelmen kan blive skadet og danne ujævnheder.

GORUNNER G